

**ATTENZIONE**

Se si utilizza la leva del cambio con una guarnitura doppia, la leva potrebbe rompersi se si tenta di estenderla eccessivamente verso la zona (A).


- Questa leva è intesa per l'uso con guarniture doppie e triple.

(Italian)

Impostazione  
guarnitura doppia



Impostazione  
guarnitura tripla



- Se si utilizza una guarnitura doppia, spostando la leva nella zona (A) il meccanismo della leva potrebbe rompersi.

**CAUTION**

When used in combination with a double chainwheel, the shifter may break if you try to overstretch it towards zone (A).

- This lever is designed for use with double and triple chainwheels.

(English)

Double  
chainwheel setting



Triple  
chainwheel setting



- The lever mechanism will break easily if the lever is moved to zone (A) when the double chainwheel setting is used.