



# Tabella di compatibilità E-TUBE

Quando viene collegato un dispositivo non riportato nella tabella di compatibilità E-TUBE, non funzionerà alcun componente. Confermare la tabella di compatibilità E-TUBE.  
**DI2 con BM-DN100/BT-DN110**




# MTB



## Limitazione del funzionamento con BM-DN100/BT-DN110 -----

- \*1 Per la synchronized shift è richiesto SC-M9050, SC-M9051 o SC-MT800.
- \*2 La modalità di regolazione del cambio per MU-S705 non è supportata. (è necessario E-tube Project per la regolazione)
- \*3 Solo per la funzionalità cambio.
- \*4 Non è possibile collegarsi al software E-tube Project per tablet, in quanto non viene fornito supporto per Bluetooth® LE.
- \*5 Ai fini dell'utilizzo, è necessario un interruttore di controllo designato e/o la combinazione di SW-M9050/M8050-L con SC-M9050/SC-M9051/SC-MT800.
- \*6 Il sistema accetta una sola unità con chip wireless. (non funziona se sono connesse più unità con chip wireless)



**Unità master**  
1 unità da questo gruppo

**Giunzione (A)**  
1 unità da questo gruppo



**Comando cambio / interruttore**  
Max. 6 unità da questo gruppo


**Sistema di cambiata posteriore**  
1 unità da questo gruppo

**Sistema di cambiata anteriore**  
1 unità da questo gruppo


**Dispositivo di collegamento al PC**  
1 unità da questo gruppo

**Dispositivo wireless**  
1 unità da questo gruppo





STEPS



**Limitazione della funzionamento - - - - -**  
 \*1 Solo per la cambiata manuale.  
 \*2 La cambiata interamente automatica è disponibile solo per il sistema a 8 velocità.

