


E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid

Als er een apparaat is aangesloten dat niet wordt weergegeven in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid, werken alle onderdelen niet. Controleer in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid.



Beperking van de functie - - - - -

*1 SC-S705

- Positie voorderaillleur verschijnt niet op display
- Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar
- Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-TUBE PROJECT

*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.

SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2 of SM-BTR2.


*3 SC-M9050 is vereist voor gesynchroniseerd schakelen

*4 Synchronized shift is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB

*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur is niet beschikbaar in de categorie "COMFORT"

*6 Alleen voor schakelsysteem achter

- SC-S705 heeft alleen 1 E-TUBE-poort voor ST/SW
- SC-S705 kan het display wellicht niet inschakelen bij de voorste versnellingschakelaar



Beperking van de functie -----

*1 SC-S705

- Positie voorderaillleur verschijnt niet op display
- Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar
- Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-TUBE PROJECT
- SC-S705 heeft alleen 1 E-TUBE-poort voor ST/SW
- SC-S705 kan het display wellicht niet inschakelen bij de voorste versnellingschakelaar

*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.

SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2 of SM-BTR2.

*3 SC-M9050 is vereist voor gesynchroniseerd schakelen

*4 Synchronized shift is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB

*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur is niet beschikbaar in de categorie "E-BIKE"

*6 Beschikbare schakelaar voor SHIMANO STEPS-bekrachtigingscontrole is SW-E6000 (for assist mode).

Het werkt niet als bekrachtigingscontroleschakelaar voor andere E-BIKE-systemen via EW-EX010/EW-EX020

*7 Alleen voor schakelsysteem achter (RD en IHG)

*8 Uitsluitend voor handmatig schakelen

*9 Een aangewezen schakelaar is nodig voor het bedienen van het veringsysteem.