


# E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid

Als er een apparaat is aangesloten dat niet wordt weergegeven in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid, werken alle onderdelen niet. Controleer in de E-TUBE grafiek voor uitwisselbaarheid.



## Beperking van de functie -----

\*1 SC-S705

- Positie voorderrailleur verschijnt niet op display.
- Herstellen van beschermingsfunctie achterderrailleur niet beschikbaar.
- Modus afstelling voor-/achterderrailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-TUBE PROJECT.

\*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.  
SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2 of SM-BTR2.


\*3 SC-M9050 is vereist voor gesynchroniseerd schakelen.

\*4 Synchronized shift is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB.

\*5 Modus afstelling voor-/achterderrailleur is niet beschikbaar in de categorie "COMFORT".

\*6 Alleen voor schakelsysteem achter

- SC-S705 heeft alleen 1 E-TUBE-poort voor ST/SW.
- SC-S705 kan het display wellicht niet inschakelen bij de voorste versnellingschakelaar.



#### Beperking van de functie - - - - -

\*1 SC-S705

- Positie voorderaillieur verschijnt niet op display.
- Herstellen van beschermingsfunctie achterderailleur niet beschikbaar.
- Modus afstelling voor-/achterderailleur niet beschikbaar. Gebruik software E-TUBE PROJECT.
- SC-S705 heeft alleen 1 E-TUBE-poort voor ST/SW.
- SC-S705 kan het display wellicht niet inschakelen bij de voorste versnellingschakelaar.

\*2 SM-BCR2 vereist ieder apparaat met een oplaadaansluiting.

SM-EW67-A-E (Junction (A)) is niet compatibel met SM-BCR2 of SM-BTR2.

\*3 SC-M9050 is vereist voor gesynchroniseerd schakelen.

\*4 Synchronized shift is uitsluitend beschikbaar in de categorie MTB.

\*5 Modus afstelling voor-/achterderailleur is niet beschikbaar in de categorie "E-BIKE".

\*6 Beschikbare schakelaar voor SHIMANO STEPS-bekrachtigingscontrole is SW-E6000 (for assist mode).

Het werkt niet als bekrachtigingscontroleschakelaar voor andere E-BIKE-systemen via EW-EX010/EW-EX020.

\*7 Alleen voor schakelsysteem achter (RD en IHG)

\*8 Uitsluitend voor handmatig schakelen

\*9 Een aangewezen schakelaar is nodig voor het bedienen van het veringsysteem.

\*10 Volledig automatisch schakelen is alleen beschikbaar voor het 8-speed systeem.