
E-TUBE PROJECT 相容表

連接 E-TUBE 相容性圖表中未列出的任何裝置時,所有組件將無法運作。

確認 E-TUBE 相容性圖表。

搭配 BT-DN300 的 Di2



- *1 若要連接 SM-PCE02,則需使用 EW-AD305。
- *2 僅有線連接至 BT-DN300。
- *3 需使用 EW-AD305。
- *4 僅無線連接。
- *5 不支援 E-TUBE PROJECT Cyclist。


	D的Di2	公路,碎石/越野			都市		
主零件本组中的1件		外露式電池 BM-DN100	內藏式電池 BT-DN110		外露式電池 BM-DN100	內藏式電池 BT-DN110	
系統資訊顯示器或 連接埠[A] 本组中的 1 件		SC-M9050*6 \$ SC-M9051*4*6 \$ SC-MT800*4*6	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1	<u>衝刺用變速</u> SW-R610	\	EW-RS910*1 SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1	
變速器 / 開關 本組中的最多 6 件裝置		ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L ST-89160-L ST-R9170-L ST-R9180-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-8070-L ST-6871-L ST-6770-L ST-6770-L ST-R785-L - SW-R9150-L SW-9071-L - SW-R9160-L SW-9071-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*5 SW-E8000-L*5 SW-E8000-L*5 SW-E60	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R ST-6870-R ST-R9160-R ST-R9170-R ST-R9180-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R ST-6770-R ST-87150-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9100-R SW-R671-R SW-R6700 SW-R671-R SW-R670-R SW-R6700-R SW-M9050-R SW-M9050-R SW-E7000-R SW-E7000-R		ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L ST-6870-L ST-R9160-L ST-R9180-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-8070-L ST-6871-L ST-6770-L ST-6770-L ST-8785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L - SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E6010-L*5 SW-E8000-L*5 SW-E8000-L*5 SW-E8000-L*5 SW-E61	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R ST-6870-R ST-R9160-R ST-R9180-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-8070-R ST-6770-R ST-6770-R ST-6770-R ST-6770-R ST-6770-R ST-6770-R ST-6770-R ST-705-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R9160-R SW-R671-R SW-R671-R SW-S705-S SW-M9050-R SW-M9050-R SW-E7000-R SW-E7000-R	
後變速系統 本组中的 1 件		10速 RD-6770 RD-6770-A	11速 RD-R9150 RD-R8050 RD-RX805 RD-RX815 RD-9070 RD-6870 RD-RX817*9		MU-UR510*1* ⁷ MU-UR500*1 MU-S705* ¹		
前變速系統 本组中的 1 件		10速 FD-6770* ²	11速 FD-R9150 FD-R8050 FD-RX815 FD-9070 FD-6870				
電腦連結裝置 本组中的 1 件	>	SM-PCE02* ²			SM-PCE02* ²		
無線裝置本组中的 1 件		SM-EWW01*2*4 № EW-WU101*4 № EW-WU111*4			SM-EWW01*2*4 ₱ EW-WU101*4 ₱ EW-WU111*4		
避震前叉		FOX #820-00-876* ³ * ⁸ FOX #820-09-002* ³ * ⁸			FOX #820-00-876*3*8 FOX #820-09-002*3*8		
後避震器		FOX #820-00-877*3*8 FOX #820-09-010*3*8			FOX #820-00-877*3*8 FOX #820-09-010*3*8		
避震控制開關	>	FOX #820- FOX #820-			FOX #820- FOX #820-		

登山車

主零件		外露式電池	內藏式電池		
本组中的 1 件		BM-DN100	BT-DN110		
	_				
連接埠(A)		SC-M9050*6	EW-RS910*1		
本组中的 1 件		SC-M9051*4*6 SC-MT800*4*6	SM-EW90-A*1 SM-EW90-B*1		
		<u>衝刺用變速鈕</u> SW-R610			
		ST-R9150-L	ST-R9150-R		
		ST-R8050-L ST-9070-L	ST-R8050-R ST-9070-R		
		ST-6870-L	ST-6870-R		
		ST-R9160-L ST-R9170-L	ST-R9160-R ST-R9170-R		
		ST-R9180-L ST-RX815-L	ST-R9180-R ST-RX815-R		
		ST-R8060-L ST-R8070-L	ST-R8060-R ST-R8070-R		
	\	ST-9071-L ST-6871-L	ST-9071-R ST-6871-R		
 變速器 / 開關		ST-6770-L	ST-6770-R		
本組中的最多 6 件裝置		ST-R785-L -	ST-R785-R ST-S705-R		
		SW-R9150-L SW-R9160-L	SW-R9150-R SW-R9160-R		
		SW-9071-L	SW-9071-R SW-R600		
		SW-R671-L	SW-R671-R SW-S705		
		SW-M9050-L	SW-M9050-R		
		SW-M8050-L SW-E7000-L	SW-M8050-R SW-E7000-R		
		SW-E6010-L* ⁵ SW-E8000-L* ⁵	SW-E6010-R		
		SW-EM800-L*5*7 SW-E6	5000* ⁵		
坐緣 违	1		■		
後變速系統 _{本组中的} 1 件		RD-M9050 RD-M8050			
, ,	_	KD-IV	10000		
前變速系統			19050 19070		
本组中的 1 件			18070		
電腦連結裝置					
本组中的 1 件		SM-P	CE02*2		
無線裝置		SM-EWW01*2*4			
本组中的 1 件					
ni finiti di		FOX #820-00-876*3*8			
避震前叉		FOX #820-09-002*3*8			
後避震器		FOX #820-00-877*3*8			
I A ACCIDENTAL		FOX #820-0	09-010*3*8 ■		
避震控制開關	\rightarrow	FOX #820 FOX #820			
		ΓUΛ #820	03-000 -		

對於BM-DN100/BT-DN110的功能限制 -----

- *1 不支援 MU-S705、MU-UR500、MU-UR510 的變速調整模式(需要 E-TUBE PROJECT 調整)。
 *2 不支援 E-TUBE PROJECT Cyclist。
 *3 需要指定的控制開闢和/或SW-M9050 / SW-M8050-L及SC-M9050 / SC-M9051 / SC-MT800組合進行操控。
 *4 系統僅接受 1 個具備無線晶片的裝置。(若連接具備無線晶片的數個裝置,則無法運作)
 *5 需要透過 E-TUBE PROJECT 變更開關設定。
 *6 登山車類別中 Synchronized 參前Ħ需要 SC-M9050、SC-M9051 或 SC-MT800。
 *7 本裝置具備 SD300 連接埠,需要 EW-AD305 才可連接至 SD50 連接埠裝置。
 *8 僅受E-TUBE PROJECT Cyclist支持。
 *9 僅適用於前部單鏈輪型號。不能與前變速器組合使用。



登山車

主零件		外露式電池	內藏式電池		
本组中的 1 件		SM-BMR1*8 SM-BMR2*8	SM-BTR2*8		
	_				
連接埠(A) 本组中的 1 件		SC-S705*1*8 SC-M9050*3	EW-RS910 SM-EW90-A SM-EW90-B		
	_	<u></u> 衝刺用變速鈕 (SW-R610)			
		ST-R9150-L ST-R8050-L ST-9070-L ST-6870-L ST-R9160-L	ST-R9150-R ST-R8050-R ST-9070-R ST-6870-R ST-R9160-R		
變速器 / 開關		ST-R9170-L ST-R9180-L ST-RX815-L ST-R8060-L ST-R8070-L ST-9071-L ST-6871-L ST-6770-L	ST-R9170-R ST-R9180-R ST-RX815-R ST-R8060-R ST-R8070-R ST-9071-R ST-6871-R ST-6770-R		
本組中的最多 6 件裝置		ST-R785-L - SW-R9150-L SW-R9160-L SW-9071-L - SW-R671-L	ST-R785-R ST-5705-R SW-R9150-R SW-R9160-R SW-9071-R SW-R600 SW-R671-R SW-S705		
		SW-M9050-L SW-M8050-L SW-E7000-L SW-E6010-L*6 SW-E8000-L*6 SW-EM800-L*6*7	SW-M9050-R SW-M8050-R SW-E7000-R SW-E6010-R		
後變速系統 本组中的 1 件		11速 RD-M9050 RD-M8050			
前變速系統 本组中的 1 件		FD-M9050 FD-M9070 FD-M8070			
電腦連結裝置 本组中的 1 件		SM-PCE02*8			
無線裝置		SM-EWW01*8			
避震前叉		FOX #820-00-876*9 FOX #820-09-002*9			
後避震器		FOX #820-00-877* ⁹ FOX #820-09-010* ⁹			
避震控制開關			FOX #820-00-878*9 FOX #820-09-006*9		

對於 SM-BMR1/SM-BMR2/SM-BTR2 的功能限制 -----* *1 SC-S705


- *6 需要透過 E-TUBE PROJECT 變更開關設定。
 *7 本裝置具備 SD300 連接埠,需要 EW-AD305 才可連接至 SD50 連接埠裝置。
 *8 不支援 E-TUBE PROJECT Cyclist。

- *9 僅受E-TUBE PROJECT Cyclist支持。
 *10 僅適用於前部單鏈輪型號。不能與前變速器組合使用。

與第二代 (Gen.2) 電池管理系統相容的 SHIMANO STEPS

這是使用下列電池時的相容表。

- SHIMANO STEPS Gen.2 電池
- 硬體和韌體與合作夥伴製造商製造的 Gen.2 相容的電池。



功能限制 -----


- *1 系統有具備電源按鈕功能的組件時,不需要自行車碼錶。
- *2 自行車碼錶、開關組件及其他組件具備電源開啟 / 關閉功能時,不需要具備電源按鈕功能的組件。
 *3 系統有第三方 CAN 自行車碼錶時,不需要 SHIMANO 自行車碼錶和具備電源按鈕功能的組件。
 *4 連接驅動馬達 (US 等級 3) 時,自行車碼錶只能顯示主畫面 (速度和助力條)。
 *5 必須透過 E-TUBE PROJECT 變更開關設定才能當作變速開關使用。

- *6 E-TUBE PROJECT Cyclist不相容。

與第一代電池管理系統相容的 SHIMANO STEPS (適用於合作夥伴製造商的電池)

這是使用合作夥伴製造商製造之電池時的相容表,僅透過更新韌體來確保相容性。

* Gen.2 電池管理系統與硬體和韌體與合作夥伴製造商製造的傳統系統相容的電池不相容。




功能限制 -----


- *1 需要自行車碼錶。
- *2 其他組件有電源開啓/關閉功能時,不需要衛星電源開啓/關閉開關。 *3 連接驅動馬達 (US PROJECT 變更開關設定才能當作變速開關使用。
- *5 E-TUBE PROJECT Cyclist不相容。

與第一代電池管理系統相容的 SHIMANO STEPS

這是使用下列電池時的相容表。

- SHIMANO STEPS 第一代電池
- 硬體和韌體與合作夥伴製造商製造的傳統系統相容的電池。






EP800/E6100/E6180/ E5000/E5080 E7000 DU-EP800*9 DU-EP800-CRG*9 DU-E6100 DU-E6100-CRG 主零件 DU-E7000 DU-E6110 本组中的1件 DU-E6180*5 DU-E5000 DU-E5080*5 DU-E5080-H*5 有 SD50 連接孔 有 SD300 連接孔 **⊗**SC-E7000 SC-EM800*9 自行車碼表 **SC-E6100** SC-E5003*9*10*11 或連接埠 A SC-E5000*10*11 SW-E8000-L SW-E7000-L SW-E7000-R SW-E6010-L SW-E6010-R SW-EM800-L*9*12 SW 用於輔助 SW-E6000*3 SW 用於變速 SW-S705 SW-M9050-L SW-M9050-R SW-M8050-L SW-M8050-R ST-RX815-L ST-RX815-R ST-R8070-L ST-R8070-R 衛星系統 EW-SW100 EW-SW300*9 ON/OFF開關 RD-M9050 MU-UR510*7*9 RD-M8050 MU-UR500*7 RD-RX815 MU-S705*1 RD-RX817 RD-M9050 後變速系統 RD-R8050 RD-M8050 RD-RX805 RD-RX815 RD-RX817 RD-R8050 RD-RX805 電腦連結裝置 SM-PCE02*11 功能限制 -----*1 全自動變速僅適用於 8 速內變花鼓(不適用於後變速器)。

- *2 不支援全自動變速。
- *3 需要透過 E-TUBE PROJECT 變更開關設定。
- *4 僅限北美市場。
- *5 僅適用於日本市場。
- *6 僅適用於 11 速和 8 速內變花鼓。
- *7 全自動變速僅適用於8速和5速內齒輪變速花鼓系統(不適用於後變速器)。
- *8 不適用於日本銷售市場。
- *9 本裝置具備 SD300 連接埠,需要 EW-AD305 才可連接至 SD50 連接埠裝置。
- *10 SC-E5000、SC-E5003 僅適用於 Ø22.2。不提供彎把。
- *11 不支援 E-TUBE PROJECT Cyclist。
- *12 若要作爲變速開關使用,必須變更 E-TUBE PROJECT 的開關設定。

Di2 版 CAN 轉接座 (Di2 轉接座 B:用於 BOSCH 系統)



功能限制 -----

- *1 EW-EX010 和 BOSCH eBike 系統由 BOSCH 提供的 Y 型導線連接。
- *2 需要透過 E-TUBE PROJECT 變更開關設定。
- *3 無法將手動變速變更全自動變速,反之亦然。
- *4 全自動變速僅適用於 MU-S705/UR500/UR510 的內變花鼓(不適用於後變速器)。
- *5 僅相容於 8 速及 11 速內變花鼓系統。
- *6 本裝置具備 SD300 連接孔,需要 EW-JC305 才可連接至 SD50 連接孔裝置。
- *7 不相容於「Classic+ Line」及「Performance Line (45 km/h)」。
- *8 不支援 E-TUBE PROJECT Cyclist。